

消解仪检测报告

仪器型号：X08

仪器出厂编号：SS082821RL

序号	检查项目	检测方法	是否合格
1	外表清洁、无污渍、无破损、无划痕。	目测清洁度,前后左右晃动仪器判断内部是否有残留物。	合格
2	零件安装齐全。	目测。	合格
3	走线整齐并已固定,所有插头无裸露现象并只有一根接线头(高温线除外),均可靠连接。	目测仪器走线,用手触摸接头处是否松动。	合格
4	所有插头接线不得裸露金属线。	目测。	合格
5	布线:安装要求规格的配线,无松动,必须用热缩管收缩包围无裸线。	目测。	合格
6	接线柱:接线瓷座安装稳固、排列整齐。	目测,用手晃动。	合格
7	温度传感器:传感器感应头紧贴加热体。	目测。	合格
8	熔断电阻安装:固定在接线柱一侧散热孔处。	目测。	合格
9	所有电路板粘贴合格证。	目测。	合格
10	模块安装:模块外观整洁,无划伤;要求模块、配套护边垫板、保温壳、机壳底板连接牢固,模块平整居中,安装时加装弹垫、平垫;机壳耐热橡胶底座安装无松动。	目测。 所有螺纹螺母加装弹垫平垫。	合格
11	屏幕安装水平、居中。	目测。	合格
12	安装壳外附 5mm 保温棉并高温布固定	目测。	合格
13	铭牌已完备正确填写并粘贴。	目测,铭牌粘贴在仪器后面左上角。	合格
14	仪器绝缘	电源线从 AC200V 插座拔出,开启电源开关 1 使用万用表电阻档测量电源线 E 和机壳电阻,记录 2 摇表分别连接电源线 L, N 和机壳,测量绝缘电阻,记录	合格
13	显示和操作	仪器通电,温控器或显示屏操作、显示检查,执行恢复出厂设置。	合格
14	前面板报警	用热风枪低温档加热控制板上的热敏电阻,注意温度不要过高,时间不能过长。	合格
15	孔位温度	设置 200℃/0.5h,通电加热检查,记录	合格
16	震动检查	记录	合格